

Dräger CPS 5800 Traje de protección química

El traje Dräger CPS 5800 es un traje químico estanco a gases de uso limitado tanto para aplicaciones industriales, emergencia, bomberos y navales, ofreciendo una protección completa frente a gases, líquidos y/o sólidos.



ST-102692-2009

PROTECCIÓN COMPLETA

Tanto para emergencias como para trabajos rutinarios, mantenimiento, reparaciones o limpieza de tanques, siempre es preciso utilizar una protección del cuerpo apropiada.

El traje Dräger CPS 5800 ofrece una protección óptima frente a multitud de sustancias. El traje ha pasado los requisitos y normativas internacionales para trabajos en industria, departamentos de bomberos y sector naval. Además, cumple con las normas EN 943-1+2:2002 y SOLAS, por lo que es apropiado su uso a bordo. Debido a que se trata de un traje de protección de uso limitado, su resistencia frente a las influencias mecánicas y llamas no es tan alta como en el caso del traje reutilizable WorkMaster pro ET.

CÓMODO DE LLEVAR

Con el mismo diseño que el traje Dräger WorkMaster pro ET, este traje es muy cómodo de llevar puesto, además de incorporar el sistema Dräger "face-cuff". Este traje está fabricado en Zytron® 500, un material laminado muy suave. Todas las costuras están termoselladas tanto por el interior como por el exterior del traje. El material de alta calidad de este traje y las

técnicas de fabricación aplicadas permiten que el traje tenga una vida útil superior a diez años.

Características:

- Puede llevarse un equipo de respiración autónomo en el exterior.
- Disponible en cuatro tallas diferentes.
- Amplia apertura del traje para una fácil colocación (de manera diagonal en el frente); no se necesita ayuda extra para ponérselo.
- Cremallera con cinta externa y dirección descendente.
- Solapa doble con protección de velcro sobre la cremallera.
- Dräger "face-cuff": banda flexible de ajuste facial.
- Calcetines estancos a gases con solapa cubrebotas para poder utilizar junto con múltiples botas de diferente tamaño.
- Guantes fijos combinando butilo en la parte exterior con laminado interior para incrementar la protección frente a químicos y perforaciones.
- El traje incorpora una válvula de relevo de presión para liberar el aire desde el interior del traje.



D-22672-2009

Dräger CPS 5800

RESISTENCIA QUÍMICA

Sustancia Química	Tiempo de penetración en min.	Sustancia Química	Tiempo de penetración en min.	Sustancia Química	Tiempo de penetración en min.
Acetona	>480	Dietilamina	>480	Soda cáustica 40%	>480
Acetonitrilo	>480	Acetato de etilo	>480	Acido sulfúrico 96%	>480
Amoniaco	>480	Oxido de etileno	>480	Tetracloroetileno	>480
1,3-Butadieno	>480	Cloruro de hidrogeno	>480	Tetrahidrofurano	>480
Disulfuro de carbono	>480	Metanol	>480	Tolueno	>480
Cloro	>480	Clorometano	>480		
Diclorometano	>480	n-heptano	>480		

INFORMACIÓN TÉCNICA

Certificados	EN 934-1:2002 tipo 1b	Requisitos UE para trajes de protección química para aplicaciones químicas
	EN 934-2:2002 (ET)	Requisitos UE para trajes de protección química para aplicaciones de emergencias y bomberos
	SOLAS II-2, Reg. 19	Requisitos para uso en embarcaciones marítimas
Temperatura	-60 °C a +93 °C	En uso
	-20 °C a +25 °C	Almacenado
Peso	2,2 kg	

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CPS 5800

CPS 5800 – Talla M	Altura de 1,60 m a 1,75 m	R57787
CPS 5800 – Talla L	Altura de 1,70 m a 1,85 m	R57788
CPS 5800 – Talla XL	Altura de 1,80 m a 1,90 m	R57789
CPS 5800 – Talla XXL	Altura de 1,85 m a 2,00 m	R57790
Disco de Válvula		RM05064
Lápiz engrasante (set de 2 uds.)	Para el mantenimiento de la cremallera	R27494

Dräger Safety Hispania S.A.

c/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety@draeger.com
www.draeger.com

Tel. de atención al cliente
902 11 64 24

DELEGACIONES:

CATALUÑA

c/ Garrotxa 10-12 bajos
Edif. Océano I
Parque Negocios Mas Blau
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 93 478 22 65

VALENCIA

c/ Ronda Narcís Monturiol
I Escarriols, 19 - Puerta 1
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 96 346 14 36

PAÍS VASCO

c/ Arene Azpi, 71- bajo
48990 Getxo (Vizcaya)
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 94 430 87 62

LAS PALMAS

c/ Lomo La Plana, 20
Planta Baja - Portales 12-13
Edif. Residencial Las Palmeras -
Urb. San Lázaro La Palma
35019 Las Palmas de
Gran Canaria
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 928 29 24 36

ANDALUCÍA

Avda.de la Innovación s/n
Edificio Arena 3
(Planta baja)
41020 Sevilla
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 95 493 31 70

GALICIA

Avenida Lamadosa, 14
Bajo derecha
15009 A Coruña
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 981 13 82 69

ARAGÓN

c/ Andrés Gay Sangrós, 4-6
50009 Zaragoza
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 976 75 25 14

ASTURIAS

Dräger Safety Hispania, S.A.
Tel.: 902 11 64 24

TENERIFE

Dräger Safety Hispania, S.A.
Tel.: 902 11 64 24

MURCIA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Tel.: 902 11 64 24

TARRAGONA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Tel.: 902 11 64 24