

Dräger HPS® 3500 Sistema de protección para la cabeza

El Dräger HPS® 3500 es un casco universal y multifuncional que se adapta a los requisitos de los equipos de emergencia durante las misiones de búsqueda y rescate, la extinción de incendios forestales, accidentes de tráfico, rescate en alturas y cualquier tipo de asistencia técnica. Homologado según los estándares actuales EN 16471, EN 16473 y EN 12492.



Ventajas

Resistencia

Materiales de gran calidad que ofrecen la máxima protección gracias a la gran durabilidad mecánica y poco peso. La carcasa exterior del casco a base de termoplástico de gran calidad es extremadamente resistente y ofrece un gran nivel de protección. Con su moderno diseño y estructura, el casco es idóneo para incendios forestales y a gran escala (EN 16471:2014), Intervenciones técnicas (EN 16473:2014) y rescate en alturas (EN 12492:2012).

Mayor comodidad

Excelente confort gracias a su cómodo equipamiento interior con sujeción de 4 puntos que incluye almohadillado para toda la zona de la cabeza. El barbuquejo queda asegurado gracias a la hebilla de cierre rápido y a la pieza de sujeción y puede ajustarse fácilmente a través de los cierres de velcro. La rueda de ajuste de fácil acceso puede usarse incluso con guantes y permite ajustar el casco al tamaño de la cabeza sin necesidad de quitárselo.

Ventilación favorecida

El Dräger HPS 3500 cuenta con un sistema de ventilación que garantiza climatización idónea dentro del casco. Puede cerrarse en caso necesario para evitar que entren chispas, virutas metálicas o agua. El equipamiento interior del casco ha sido fabricado a base de materiales que no dañan la piel, transpirables, anti-alérgicos y repelentes al sudor.

Gafas de protección

Las gafas de protección incluidas en el set Dräger HPS 3500 son ajustables y han sido fabricadas con materiales resistentes a las llamas y homologadas según EN 166 y EN 14458. El marco de las gafas es de poliuretano y combina un diseño ergonómico con la máxima comodidad. Las gafas de protección cuentan con ventilación trasera pasiva y están protegidas contra la niebla y el rayado gracias al revestimiento doble anti-rayado de policarbonato. (sistema Pinlock®). Las gafas de protección pueden adaptarse al casco con un cordón de silicona (incluida en el set HPS 3500) o por separado con una banda elástica ajustable.

Amplia gama de accesorios

Con una gran variedad de accesorios opcionales, el Dräger HPS 3500 puede ajustarse a diferentes aplicaciones. Con un adaptador multifuncional pueden ajustarse visores y orejeras. Para las distintas tareas ponemos a su disposición gafas especiales, visores de policarbonato y malla metálica y visores para equipos eléctricos. Disponemos de otros accesorios como linternas, orejeras, protección para la nuca de Nomex® resistente a las llamas y varias bandas reflectantes.

Pinlock® es una marca registrada de Pinlock.

Nomex® es una marca registrada de DuPont.

Especificaciones técnicas

Dräger HPS® 3500

Tamaño	Tamaño universal ajustable para diámetros de cabeza de 52 a 64 cm
Dimensiones (An x L x Al)	240 x 295 x 193 mm
Peso	Versión básica (sin lacado): aprox. 710 g (±3 %) HPS® 3500 lacado: aprox. 780 g (±3 %)
Carcasa del casco	Poliamida, reforzado con fibra de vidrio
Equipamiento interno	Sujeción de 4 puntos lavable resistente a las llamas, barbuquejo con sujeción de velcro y cierre rápido, reddecilla interior
Sistema de ventilación	Ajustable, reforzado con malla alámbrica
Resistencia al frío	Hasta -30 °C
Gafas de protección	Gafas de poliuretano con vidrio doble (sistema Pinlock®) con ventilación trasera pasiva y panel de visión de policarbonato, clase óptica 1B
Homologaciones	EN 16471: 2014 para incendios forestales EN 16473: 2014 para rescate técnico EN 12492: 2012 casco de escalada/rescate en alturas
Homologaciones para las gafas	EN 166: 2004, EN 14458: 2004

Información para pedidos

Casco premium (lacado) con set (incluye gafas de protección)

Set Dräger HPS® 3500, rojo	R 62 651
Set Dräger HPS® 3500, blanco	R 62 652
Set Dräger HPS® 3500, amarillo	R 62 653
Set Dräger HPS® 3500, negro	R 62 654
Set Dräger HPS® 3500, azul	R 62 655
Set Dräger HPS® 3500, luminiscente	R 62 656
Set Dräger HPS® 3500, amarillo fluorescente	R 62 657
Set Dräger HPS® 3500, naranja fluorescente	R 62 658

Casco premium (lacado) sin gafas de protección

Dräger HPS® 3500, rojo	R 62 640
Dräger HPS® 3500, blanco	R 62 641
Dräger HPS® 3500, amarillo	R 62 642
Dräger HPS® 3500, negro	R 62 643
Dräger HPS® 3500, azul	R 62 644
Dräger HPS® 3500, luminiscente	R 62 645
Dräger HPS® 3500, amarillo fluorescente	R 62 646
Dräger HPS® 3500, naranja fluorescente	R 62 647

Casco básico (sin lacar) con set (con gafas de protección)

Set Dräger HPS® 3500, rojo, básico	R 62 659
Set Dräger HPS® 3500, blanco, básico	R 62 660
Set Dräger HPS® 3500, amarillo, básico	R 62 661

Casco básico (sin lacar), sin gafas de protección

Dräger HPS® 3500, rojo, básico	R 62 648
Dräger HPS® 3500, blanco, básico	R 62 649
Dräger HPS® 3500, amarillo, básico	R 62 650